adaptoo.com
Solutions électriques pour professionnels et particuliers

Mode d'emploi

SKU : VAR-150-T

Variateur lumineux à mémoire automatique, puissance minimum 40W, puissance maximum 150W, pour ampoule à incandescence ou halogène.

Précautions d'emploi :

1 N'utilisez le variateur VAR-150-T que sur le réseau domestique 220-240VAC / 50-60Hz avec une ampoule de puissance comprise entre 40W minimum et 150W maximum.

2 Toutes les parties conductrices d'électricité doivent être isolées et vérifiées lors du montage du variateur.

3 L'installation et les raccordements électriques du variateur doivent être réalisés dans le respect de la norme DIN VDE 0100 et/ou par un technicien compétent.

4 Pour fonctionner correctement, la force d'appui sur le poussoir de la commande doit être d'environ 300g.

5 Ce matériel est testé pour une température de fonctionnement de 25°.

6 Le variateur est contrôlé par un poussoir. Un bref appui enclenche ou déclenche l'allumage de l'ampoule. Pour faire varier le niveau d'éclairage de l'ampoule, maintenez la pression sur l'extrémité du poussoir. Une fois le niveau d'éclairage désiré atteint, lâcher le poussoir. **Le réglage est alors conservé en mémoire automatiquement.**

7 Lors du réglage de la luminosité l'éclairage varie graduellement du plus fort au plus faible continuellement tant que le poussoir n'est pas relâché.

8 Classe de fonctionnement du variateur de niveau D. Une légère augmentation de la température du boitier du variateur lors du fonctionnement est normale.

9 PTI=175

10 Le variateur électronique ne fonctionne qu'avec des ampoules à incandescence standard. Ne fonctionne pas avec les tubes à incandescence (type néon) ou ampoule à économie d'énergie.

11 Le cordon d' alimentation du variateur n'est destiné qu'à des applications de matériels type luminaire.

12 Impulsion transitoire maximale en tension : 2500V.

13 Dénuder sur 10 mm maximum puis torsader l'extrémité en cuivre des deux conducteurs électriques
dénudés avant de raccorder ceux-ci aux bornes de la douille ou de la prise électrique.

14 Le système de mise en et hors service de l’éclairage est réalisé triac.

15 Calibre du fusible de protection intégré au variateur : 1,6AH/250V(4*20mm).

16 - En cas d’endommagement apparent, l’appareil doit être remplacé par le constructeur, son agent ou par une personne qualifiée, afin d’éviter tout risque d’accident.

17 - N’ouvrez pas l’appareil sous peine d’électrocution.

Mode d’emploi :

Branchez les deux fils dénudés sur la douille de votre luminaire. Allumage, extinction et variation se font en pressant l’une ou l’autre extrémité du variateur. Ainsi vous pourrez choisir l’intensité d’éclairage de votre choix.

Caractéristiques :

- SKU : VAR-150-T
- Entrée : 220-240VAC, 50Hz prise type «euro» 6A - Sortie : 220-240VAC, 40W à 150W
- Poids : 198 grammes
- Classe d’étanchéité du poussoir : IP40
- Degré de pollution de niveau 2